

防災行政無線 戸別受信機の取扱いについて

お引越し（転出・市内転居）の際はお電話ください

乾電池にご注意

現在、市内では2種類の戸別受信機を使用しています。どちらのタイプも乾電池（停電時の備え）を入れ、コンセントを差し込んで使用します。乾電池の容量が少なくなってくると、ランプが点滅したり、放送終了後に「プップッ」という音が鳴ったりします。放っておくと故障の原因になりますので、早めに交換してください

デジタル機
（旧西山町エリア）



電源スイッチ 電源ランプ 乾電池ランプ

- 電源ランプは緑色点灯。停電時やコンセントがはずれている場合は消灯します。
- 乾電池ランプは赤色点灯。電池が少なくなると点滅します。電池を交換してください。
- 音量ツマミで音の大きさを調整します。

アナログ機
（旧柏崎市、旧高柳町エリア）



電源スイッチ 電源ランプ

- 電源ランプは緑色点灯。停電時やコンセントがはずれている場合は赤色点灯。
- 電池が少なくなると緑色点滅します。電池を交換してください。
- 音量ツマミで音の大きさを調整します。

「故障かな?」と思ったら

- ・電源スイッチを「切」にし、しばらくしてから「入」に戻してください。（「入」にした後、受信機から信号音が出ることがありますが、電波を確認するための音ですので異常ではありません。5分程度で鳴り止みます。）
- ・乾電池を交換してもランプが点滅する場合は、電源を「切」「入」してみてください。
- ・なおらない場合は、市防災・原子力課へお電話ください。

防災無線の放送内容の確認は、フリーダイヤル0120-499-399まで

防災・原子力課 ☎23-5111(代表)・21-2316(直通)

防災無線 屋外スピーカーの不具合もこちらへご連絡ください